



Комплектация:

| № позиции | Наименование | Кол-во | № позиции | Наименование | Кол-во |
|-----------|------------------------------|--------|-----------|----------------------|--------|
| 1 | Панель верхняя | 1 | 10 | Полка | 6 |
| 2 | Панель центральная левая I | 1 | 11 | Дверца правая | 1 |
| 3 | Панель центральная правая II | 1 | 12 | Панель нижняя | 1 |
| 4 | Подвес | 2 | 13 | Дверь центральная | 1 |
| 5 | Болт М5х8 | 24 | 14 | Замок | 3 |
| 6 | Гайка М5 | 24 | 15 | Дверца левая | 1 |
| 7 | Панель боковая правая | 1 | 16 | Панель левая боковая | 1 |
| 8 | Панель задняя | 3 | 17 | Шайба | 6 |
| 9 | Крюк полочный | 18 | | | |

Сборка:

1. Прикрутите к верхней панели со стороны фланцев сначала боковые, а затем центральные панели, используйте болты и гайки. Учтите, что фланец с загибом является лицевой частью ящика.
2. Прикрутите нижнюю панель к боковым панелям, но не затягивайте винты. Положите полку так, чтобы верхняя и нижняя панели стояли вертикально и установите задние панели. Прикрутите задние панели в центральной части согласно схеме.
3. Не меняя положение полки, установите последовательно двери на соответствующие места, используйте шайбы в качестве проставок. Затяните болты на нижней панели. Установите замочные скважины в двери.
4. Прикрутите в углы подвесные крюки при помощи двух болтов и гаек. Повесьте полку на стену, перфорированную панель и пр. на заранее подготовленные крепёжные крюки, болты. Убедитесь, что полка надёжно держится на крюках, и крюки способны выдерживать нагрузку.